



HN26 aansluiten

Aansluitschema's van de thermostaat HN26





**Aansluiten elektrische verwarming
op de HN26 thermostaat**




**Aansluiten
zoneregelingskast**

HN26


op







Aansluiten HN26 thermostaat op zoneregelingskast

Aansluiten HN26 toe te passen in etageregeling





blauw

bruin

2 x
zwart

**aan-uit
contact**

22C 4-wire

